

しもぶるパーパークラフト

※注意 (必ずお読みください)

- ・お様が組み立てる場合は、必ず大人と一緒に作成し適切な注意・指導をしてください。
- ・ハサミやカッターナイフ、先のとがったもの、紙などを扱うときは怪我をしないよう取扱いに十分ご注意ください。
- ・本型紙を使用してのケガや事故等については、一切の責任を負いかねます。

■下関商業開発(株) 企画:下関模型クラブ「巖流会」 ペーパークラフト設計:ハルト

■印刷に用いる紙は、0.15~0.2mm程度の厚さのフォトマット紙などが良いでしょう。

——— 切り取り線
 - - - - - 谷折り線
 - · - · - 山折り線
 ● のりしろ
 ■ 裏にのりを付ける部分



組み立て方

①ののりしろを前側から順に接着していきます。(のりしろマーク●の無い部分は、接着せず裏側に差し込みます。)

接着しない

接着する

②の後部を接着した後に、下の部分を接着します。

①と②を接着し、最後に③と④を貼り合わせて①に接着します。

①

②

③

④

裏同士を貼り合わせます。

クラにのりづけ

クラにのりづけ